





TDJ HORSFEEDER


Sådan indstiller du din feeder

TDJ[®]hors


1. Indstil feeder



På Dashboardet vælges den foderautomat, man vil indstille.




Tryk menuen frem på de tre prikker og vælg indstillinger.



Her indstiller du:


- motorside **BEMÆRK pt. skal den være modsat.**
- Fodertype

Hvis du skal opdatere Firmware i testperioden, skal du vælge betaversion.



- Tryk på de tre vandrette streger øverst til højre, så menuen kommer frem
- Vælg heste

2. opret fodringer



- Tryk på den hest, du vil oprette en foderplan til
- Tryk på foderplan

- Tryk på +
- Opret fodringer med mængder og tidspunkter

Bemærk at du kan se hestens daglige ration efterhånden som du taster fodringer ind

Foderlog kan ses, hvis du på hestens side, trykker på foderlog. Her vil du også kunne se diverse alarmer.

Straksfodring kan aktiveres under feederens menu. Her vælger du straksfodring og angiver en mængde.

Så udfordres der med det samme.